単身赴任のお父さん、お子さまなどへの配送に

とにかく一杯送ってあげたい！

布団圧縮袋で
かさばり物を圧縮

羽毛ふとんも
OK

衣類・ぬいぐるみも
OK

紙袋で梱包

宅配サイズの最大寸法（160 サイズ）に収まります

160 サイズとは…

Ⓐ(74 ㎝以下)＋Ⓑ(24 ㎝以下)＋Ⓒ(56 ㎝以下)が
荷物の大きさとなり、合計サイズが 160 ㎝以内（なおかつ 25 ㎏まで）
に収まる、宅配便で出せる最大サイズの荷物です。

【使用用途】
掛けふとん、敷きふとん、毛布、枕、クッション、冬物衣類など

◆セット内容
圧縮袋 ×1、梱包用 紙袋 ×1、梱包用 テープ ×1
◆サイズ
圧縮袋：(幅)約 74 ㎝ ×(マチ)約 56 ㎝ ×(深さ)約 85 ㎝
紙　袋：(幅)約 55 ㎝ ×(マチ)約 24 ㎝ ×(深さ)約 95 ㎝

宅配とくとくパック

ふとん圧縮袋

160 サイズ

大容量を効率圧縮して配送コストをダウン！

宅配とくとくパック 160サイズ
ふとん圧縮袋

■ご使用方法

1. ふとんなどの収納物をよく乾燥させます

圧縮袋に収納する前に、収納物を※天日干しまたは、ふとん乾燥機などでよく乾燥させてください。乾燥させた後は、収納物の熱をしっかりととってください。

※ふとんなどを乾燥させずに圧縮袋に収納すると、カビや臭い、ダニの発生などの原因となる場合がございます。
※収納物の乾燥方法に関しては、各々の取扱説明書に従ってください。



2. 収納物を圧縮袋に入れます

セットされている圧縮袋のチャックを手で開けます。圧縮袋は底マチがついているので、しっかりと広げてください。**底面のサイズに合わせ**※ふとんや毛布などをたたんで収納します。収納物を積み重ねる高さはチャック下 10 ㎝までにしてください。

※お布団によっては底面のサイズにたたみきれないものもあります。

3. スライダーでチャックを閉じます

収納物を入れる際、チャック部分に ほこりや髪の毛などの小さな異物が挟まっている場合があり、**空気漏れの原因になるので、固く絞った布**※**などで拭き取る**ようにしてください。

※カビなどの原因になるので、布はしっかりと絞ってください



スライダーは軽く指でつまむようにして、ゆっくりと閉じてください。スライドしてもチャックが閉じないときは チャックの凹凸がズレている場合があります。その時はチャックの端までスライダー戻して閉じ直してください。

※スライダーを強くつまんでスライドすると、袋本体が傷つく場合があります。

スライダーが外れてしまったら…



スライダーが外れてしまった時は、図のようにチャックの間に中板を差し込むようにして押し込めば、簡単に装着できます

4. 掃除機で圧縮します

吸込みバルブのキャップを開け、掃除機の吸込みノズルを当てて吸引します。吸込み始めは逆流防止弁が開くのに強い力が必要です。掃除機は㊪モードでご使用ください。

圧縮は梱包用 紙袋のマチ高さ（24 ㎝）以下まで圧縮します。圧縮してもマチ高さ以上になる場合は収納量を減らしてやり直してください。

5. 梱包します

圧縮がしっかりとできたら、紙袋にそのまま収納します。圧縮袋の形に合わせて紙袋を折りたたんで付属している梱包テープで止めれば、160サイズで梱包が仕上がります。

■ご注意

※大型袋は子供がかぶったり中に入ったりすると窒息死の危険性があります。近づけたり遊ばせないようにしてください。 ※よく乾燥した清潔なふとん・衣類などを収納してください。 ※袋のチャックはジーンズやバッグなどのチャックとは構造、機能が違います。チャックを無理に引き寄せて噛み合わせようとするとスライダーが外れてしまったり袋が破れたりする恐れがあります。ご注意ください。 ※チャックを合わせられないときはふとんを入れ過ぎている可能性があります。破損の原因になりますのでご注意ください。 ※熱や火に近づけないでください。 ※チャックにたるみが出る場合は、もう一度チャックを開き、反対方向から閉じなおしてください。 ※チャックの凸と凹が横ずれすると、途中部分でいくら押さえても噛み合なくなくなります。チャックを一番端から閉めなおしてください。 ※掃除機は吸込仕事率 300W 以上の機種をご用意ください。 ※一般的な家庭用コンセント式掃除機は、ほとんどが吸込仕事率 300W 以上ございますが、取扱説明書などで一度ご確認することをおすすめします。 ※ダイソン社製の掃除機に限りましては吸込仕事率が 300W 以下の機種がございます。ダイソン社製でうたわれている「ゴミ集じん率」は「吸込仕事率」とは異なります。 ※サイクロン式掃除機でも吸込仕事率 300W 以上あれば使用可能です。 ※ハンディータイプやスティックタイプ、コードレスタイプ、循環式の掃除機は使用しないでください。 ※羽毛ふとんは6分の1まで圧縮可能ですが3分の1程度までの圧縮をおすすめしています。羽毛ふとんの品質維持にも袋のキズ防止にも適当です。 ※多くの圧縮袋を連続して圧縮すると、掃除機に過大な負担がかかります。2~3袋圧縮する度に 30 分程度掃除機を休ませてください。

製品に関するご意見、お問い合わせは下記連絡先まで
販売元 関西紙工株式会社
本社：〒582-0027
大阪府柏原市円明町1000番110
TEL.072-976-2700(代)
FAX.072-976-2704
URL：http://www.kansaishiko.co.jp